电梯主要部件明细表

序号	设备零配件名称	生产厂家名称	产地	品牌
1	控制柜	OTIS 中国工厂	中国	OTIS
2	微机系统控制板	OTIS 全球供应商	中国	OTIS
3	能源再生变频器	OTIS 中国工厂	中国	OTIS
4	主接触器	德国西门子/日本富士	德国/日本	西门子/富士
5	抱闸继电器	德国西门子/日本富士	德国/日本	西门子/富士
6	无齿轮曳引机	OTIS 全球供应商	中国	OTIS
7	编码器	西班牙 HOHNER	西班牙	HOHNER
8	门机	OTIS 中国工厂	中国	OTIS
9	安全钳	OTIS 全球供应商	中国	OTIS
10	限速器	OTIS 全球供应商	中国	OTIS
11	缓冲器	OTIS 全球供应商	中国	OTIS
12	光幕	瑞士 CEDES	瑞士	CEDES
13	轿厢操纵器	OTIS 中国工厂	中国	OTIS
14	厅外召唤盒	OTIS 中国工厂	中国	OTIS
15	轿厢	OTIS 中国工厂	中国	OTIS
16	厅门及门套	OTIS 中国工厂	中国	OTIS
17	称重传感器	西班牙 Dinacell	西班牙	Dinacell
18	随行电缆	上海长顺/重庆长盈	上海/重庆	长顺/长盈
19	钢带	OTIS 全球供应商	中国	OTIS
20	限速器钢丝绳	江苏赛福天/杭州欣源/天津 高盛	江苏/杭州/天津	赛福天/欣源/高盛
21	导轨	OTIS 全球供应商	中国	OTIS
22	导靴	OTIS 全球供应商	中国	OTIS